Принтер этикеток РС-365



Версия	Дата	Изменить содержимое	Сформулировано	Проверено	Подписано

Записи об изменениях

Содержание

Примечания к техническому обслуживанию4			
1. Характеристики			
1.1 Описание			
1.2 Основные характеристики			
1.3 Технические характеристики			
2. Внешний вид и компоненты7			
2.1 Внешний вид продукта7			
2.2 Схема подключения узлов принтера к плате			
2.3 Интерфейсы принтера9			
2.3.1 Питание			
2.3.2 Денежный ящик			
2.3.3 USB			
2.3.4 WIFI			
3. Клавиши, Индикаторы и Функции10			
3.1 Описание функций Клавиш10			
3.2 Описание Статуса Индикаторов11			
4. Установка и применение12			
4.1 Подключение			
4.1.1 Подключение Блока питания12			
4.1.2 Подключение Интерфейсного кабеля12			
4.1.3 Подключение к Денежному ящику12			
4.2 Установка Втулки			
4.2.1 Установка Ролика			
5. Диагностика			
5.1 Питание14			
5.2 Печать			
5.3 Подача бумаги			
5.4 Денежный ящик			
5.5 Световая Индикация / Звуковой сигнал15			
5.6 Установка связи16			
6. Сборка и разборка основных компонентов17			
6.1 Разборка Принтера17			
6.1.1 Снятие Нижней части корпуса принтера17			
6.1.2 Снятие Материнской платы и Интерфейсной железной пластины 18			
6.1.3 Снятие Держателя платы Индикации 19			

6.1	.4 Снятие Передней части корпуса принтера и Откидной крышки	19
6.1.	5 Снятие Печатающей головки	20
6.2 0	Сборка Принтера	20
7. Чист	гка Принтера	21
7.1 ^u	Чистка Печатающей головки	21
7.2 ^u	Чистка Сенсора, Резинового Ролика и Дорожки для бумаги	21
Прилож	кение: Сборочная схема принтера	
1. Список принадлежностей Принтера		
2. Общая развернутая схема принтера23		

Примечания к Техническому обслуживанию

Перед началом работы с принтером, пожалуйста, внимательно прочтите следующее:

1. Техника безопасности

Внимание: Поскольку Печатающая головка выделяет тепло, пожалуйста, не прикасайтесь к ней и окружающим ее частям во время печати / после ее завершения.

Внимание: Не прикасайтесь к Печатающей головке и кабелю, по причине того, что статическое электричество может повредить Печатающую головку.

2. Примечания

1) Во время устранения неполадок вы должны строго следовать шагам, указанным в Руководстве;

2) Не вставляйте/подключайте Коммуникационный кабель, не заменяйте Печатающую головку и не ремонтируйте Принтер, когда он или компьютер все еще работают;

3) Пожалуйста, примите антистатические меры при работе с Печатающей головкой или другими электронными компонентами;

4) Интервал между запуском и выключением должен составлять не менее 20 секунд;

5) Не используйте принтер без бумаги, в противном случае Резиновый ролик и Печатающая головка могут быть серьезно повреждены;

6) Эффект печати зависит от конкретных требований использования, пользователю рекомендуется установить низкую плотность печати, чтобы продлить срок службы печатающей головки.

1. Характеристики

1.1 Описание

Продукт представляет собой Настольный термочувствительный Принтер этикеток. Он отличается высоким качеством печати, высокой скоростью и стабильностью. Широко применяется в логистике, торговых центрах, производстве одежды, медицинской и других отраслях промышленности.

Он может быть подключен к другим устройствам через USB или WIFI. Кроме того, есть драйверы для различных операционных систем, включая Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / Linux.

1.2 Основные характеристики

- Низкий уровень шума и высокая скорость печати.
- Высокоскоростная печать со скоростью 127 мм/с.
- Регулируемая ширина бумаги для печати: мин. 20 мм, макс. 80 мм.
- Удобная конструкция для установки Этикетки.
- Имеет функцию Автоматической калибровки бумаги.
- Защищает Печатающую головку от перегрева.
- Максимальный диаметр рулона бумаги: 82 мм.
- Имеется высокочувствительный фотоэлектрический датчик, гарантия правильного обнаружение бумаги.
- Поддержка печати 2D-штрих-кодов в форматах PDF417, QR_CODE и DATAMATRIX.
- Поддержка функции Сигнала об окончании подачи бумаги.
- Шрифт может быть увеличен в 1-10 раз по горизонтали и вертикали, а также может поворачиваться для печати (0°, 90°, 180°, 270°).
- Поддержка онлайн-обновления ІАР.

1.3 Технические характеристики				
Метод печати	Прямая термопечать			
Разрешение	203 dpi			
Макс. ширина печати	76 мм			
Скорость печати	127 мм / сек			
Определение температуры Печатающей	Терморезистор			
головки				
Определение положения Печатающей	Микропереключатель			
ГОЛОВКИ				
Обнаружение наличия бумаги	Фотоэлектрический датчик			
Ресурс термоголовки	100 км			
	Термоэтикетка			
Тип термоэтикетки	Терморулонная бумага, самоклеящаяся термоэтикетка			
Ширина термоленты	20~82 MM			
Плотность термоленты	0.06 ~ 0.19 мм			
Высота намотки термоленты	Макс. 82 мм			
Внутренний диаметр рулона термоленты	Мин. 25 мм			
Способ установки	Легкая загрузка бумаги			
Режим вывода бумаги	Отрыв			
Память	Flash 4 M6, RAM 4 M6			
Интерфейсы	USB / USB+Lan / USB+WIFI/ USB+Bluetooth			
Датчики	Температуры нагрева головки / Обнаружения конца бумаги / Открытой			
	крышки / Зазора			
Порт для Денежного ящика				
Шрифты / Графики / Символы				
Размеры шрифтов	Обычно используется в однобайтовых шрифтах; ШРИФТ от 0 до ШРИФТА 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2			
1D штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, FAN13, FAN13+2, FAN13+5, FAN8, FAN8+2, FAN8+5, CODABAR			
	POSTNET. UPC-A. UPCA+2. UPCA+5. UPCE. UPCE+2. UPCE+5.			
	CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14			
2D штрих-коды	PDF417, QRCODE, DataMatrix			
Увеличение/поворот символов	Увеличение в 1-10 раз в ширину или длину; печать с поворотом (0°,			
L L	90°, 180° и 270°)			
Протоколы	Эмуляция: TSPL, EPL, DPL, ZPL			
Программное обеспечение				
Драйвер	Windows			
SDK	iOS/ Android/ Windows			
Питание				
Питание Выход DC 24 B, 2.5 A				
Питание Вхол	АС 100-240 В / 50~60 Ги			
Потребляемая Мошность Принтера	DC 24 B 2.5 A			
Ленежный ящик Выхол	DC 24 B. 1 A			
Условия хранения				
Рабочая температура 5 ~ 45 °С, при относительной влажности 20 ~ 80 % (без конленсации)				
Температура хранения	-40 ~ 55 °С. при относительной влажности < 93 %			
	Габариты и Вес			
Габариты (Л*III*В) мм	175*130*145			
	12			
БСС НСТТО, КІ	1,J			

2. Внешний вид и компоненты

2.1 Внешний вид продукта

- 1 Откидывающаяся крышка
- 2 Боковая часть корпуса
- 3 Кнопка Открытия откидывающейся крышки
- 4 Нижняя часть корпуса
- 5 Кнопка Вкл. / Выкл.
- 6 Индикатор Power / Online
- 7 Индикатор ERROR
- 8 PAUSE
- 9 FEED
- 10 Рамка Панели управления
- 11 Передняя часть корпуса
- 12 Ролик
- 13 Фиксатор этикетки
- 14 Резиновый ролик
- 15 порт Питания
- 16 порт Денежного ящика
- 17 USB-порт





2.2 Схема подключения узлов принтера к плате

Принтер состоит из Материнской платы, печатающего ядра, кнопок, датчиков и т.д. Подключается к Материнской плате через разъем или контактную плату.

Компоненты Материнской платы с интерфейсами USB / USB+WIFI показаны следующим образом:



Схема 2.2.1 Схема подключения Материнской платы USB / USB+WIFI

2.3 Интерфейсы принтера

2.3.1 Питание

PIN	SIGNAL NAME	
1	+24 B	
2	GND	+24V
3	N.C	
SHELL	F.G	FGCND

2.3.2 Денежный ящик

Управление Денежным ящиком: 6-проводный RJ11-порт; Вход DC 24 В / 1 А.

PIN	SIGNAL NAME	
1	FGND	
2	Drawer 1	
3	SW	
4	CASH	
5		
6	GND	

2.3.3 USB

PIN	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D- (DATA-)
3	D+ (DATA+)
4	GND



654321

2.3.4 WIFI

Интерфейс WIFI соответствует стандарту IEEE802.11b/g.

Поддержка подавляющего большинства протоколов шифрования и алгоритмов WIFI, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA2 AES PSK.

Поддержка сетевого протокола: TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP.

Поддерживает беспроводную работу в режиме АР и режиме узла (станции).

Поддержка сетевой архитектуры режима маршрутизации/моста.

Расстояние передачи: около 30 м. Диапазон частот: 2,412 - 2,484 ГГц.

3. Клавиши, Индикаторы и Функции

На принтере имеется 2 индикатора (Синий - POWER и Красный – ERROR) и 2 кнопки (PAUSE и FEED).

|--|

No.	Функция	Описание
1	Подача бумаги	Когда индикатор POWER всегда горит, а индикатор ERROR выключен, при нажатии кнопки Подачи бумаги (FEED) принтер вводит бумагу.
2	Приостановить	Когда принтер печатает, нажмите кнопку PAUSE, чтобы приостановить работу принтера.
3	Загрузка и самодиагностика	 А.Выключите принтер. В. Убедитесь, что в принтере есть бумага и закройте крышку. С.Нажмите и удерживайте клавишу FEED и нажмите кнопку Вкл. Индикаторы POWER и ERROR постоянно горят. Отпустите клавишу FEED, и принтер распечатает информацию о странице самопроверки.
4	Переключение режимов этикетка / чек	 А.Выключите принтер. В.Нажмите кнопку PAUSE и включите питание, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал принтера, индикатор ONLINE не загорится (или не начнет мигать). Затем отпустите кнопку PAUSE, чтобы выключился. Когда индикатор ERROR погаснет, индикаторы ONLINE и ERROR мигают одновременно и отображают текущий режим. Нажмите кнопку FEED, чтобы переключить режим чеков и этикеток, отключите питание принтера и подтвердите выбранный режим. После повторного включения питания принтер работает в последнем выбранном режиме.
5	Инициализация принтера	 А.Выключите принтер. В. Нажмите и удерживайте обе кнопки PAUSE и FEED. Когда Индикатор Питания (синий) загорится, а индикатор ошибки (красный) погаснет, то отпустите клавиши PAUSE и FEED, после чего принтер прозвучит дважды. В это время принтер очищает загруженные данные во внутренней памяти (DRAM) и восстанавливает параметры принтера до заводских настроек по умолчанию.

3.2 Описание Статуса индикаторов

No.	Статус Индикатора	Описание
1	Индикатор POWER горит, а	Питание принтера включено в режиме обычной
	индикатор ERROR выключен.	печати.
2	Индикатор POWER медленно мигает	Принтер приостанавливает работу.
	с интервалом в 0,64 с, а индикатор	
	ERROR rachet.	
3	Индикатор POWER быстро мигает с	Отпечатанные этикетки не удаляются после
	интервалом в 0,16 с, а индикатор	удаления.
	ERROR гаснет.	
4	Индикатор POWER выключен, а	Отрыта Откидная крышка принтера.
	индикатор ERROR быстро мигает с	
	интервалом в 0,16 с.	
5	Индикатор POWER выключен, а	Ошибки в расположении Концов бумаги или
	индикатор ERROR медленно мигает	этикеток.
	с интервалом в 0,64 с.	
6	Индикатор POWER и индикатор	Когда печатающая головка находится под защитой
	ERROR быстро мигают с	от перегрева из-за длительной непрерывной печати,
	интервалом в 0,16 с.	индикатор питания и индикатор ошибки будут
		мигать одновременно. Примерно через 1 минуту
		МРО снова определит температуру Печатающеи
		головки. когда температура станет нормальнои,
		принтер восстановит свои обычный режим печати.

4. Установка и применение

4.1 Подключение



Схема 4.1.1 Схема подключения

Примечание: Интерфейс передачи данных принтера, показанный выше, может отличаться в зависимости от приобретенного вами устройства. Пожалуйста, обращайте внимание на то, какой у вас, чтобы иметь достоверную информацию.

4.1.1 Подключение Блока питания

- 1) Убедитесь, что питание принтера отключено;
- 2) Держите вилку кабеля Блока питания плоской и прямой поверхностью вверх, а затем вставьте ее в разъем питания на задней стороне принтера;
- 3) Подключите Блок питания;
- 4) Пожалуйста, правильно подключайте и отключайте Блок питания, в противном случае это может легко привести к повреждению.

Примечания:

- 1) Пожалуйста, используйте оригинальный Блок питания или эквивалентное устройство;
- 2) Когда вы подключаете и отсоединяете Блок питания, вам нужно держаться за Штекер и не вытягивайте резко;
- 3) Не тяните за кабель Блок питания, в противном случае кабель может быть поврежден, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током;
- 4) Не размещайте Блок питания рядом с обогревателями; в противном случае поверхность кабеля может расплавиться, что приведет к возгоранию и поражению электрическим током;
- 5) Если принтер не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, отключите Блок питания.

4.1.2 Подключение Интерфейсного кабеля

- 1) Пожалуйста, убедитесь, что питание принтера отключено;
- 2) Вставьте интерфейсный кабель в соответствующий разъем, а затем закрепите его с помощью винтовой шпильки (или защелкивающейся пружины) на штекере;
- 3) Подсоедините другой конец интерфейсного кабеля к основной разъему.

4.1.3 Подключение к Денежному ящику

- 1) Убедитесь, что питание принтера отключено;
- 2) Вставьте кабель Денежного ящика в соответствующий разъем.



Обратите внимание: Интерфейс Денежного ящика может быть подключен только к оборудованию Денежного ящика 24 В / 1 А (за исключением телефонной линии и т. д.).

4.2 Установка Втулки

После правильного подключения Блока питания и интерфейсного кабеля можно устанавливать соответствующий носитель для печати. Перед печатью вам необходимо проверить технические характеристики рулона бумаги, используемого принтером.

4.2.1 Установка Ролика

Вставьте Ролик в центр прокрутки и поместите его в отсек для бумаги; боковая часть ролика должна быть вставлена в прорезь таким образом, чтобы Ролик полностью вошел в пазы. (Измените положение Регулировочной пластина ролика в зависимости от ширины рулона бумаги).



5.Диагностика

При возникновении каких-либо сбоев в работе принтера, пожалуйста, обратитесь к этой части для получения информации о возможных решениях. Если неисправность все еще не устранена, пожалуйста, обратитесь к партнеру или производителю для решения.

5.1 Питание

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
	AC/DC Блок питания подключен неправильно.	Переподключить Блок питания снова.
Индикатор	AC/DC Блок питания неисправен.	Заменить Блок питания.
Питания выключен.	Неисправна цепь питания Материнской платы.	Проверить или заменить Материнскую плату.
	Индикационная Панель управления неисправна.	Проверить или заменить Индикационную Панель.

5.2 <u>Печать</u>

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
Печатает чистый	Термолента некорректно	Установить бумагу для печати в
лист бумаги.	установлена.	соответствии с инструкцией.
	Неподходящий тип Этикетки.	Использовать термочувствительную бумагу для печати.
	Печатающая головка повреждена.	Заменить Печатающую головку.
	Материнская плата повреждена.	Починить или заменить Материнскую плату.
Плохое качество печати/нечеткая	Плохое качество печати.	Использовать высококачественную бумагу для этикеток.
печать.	Неправильная настройка.	Увеличить плотность печати.
	Печатающая головка повреждена.	Заменить Печатающую головку.
Печать с	Бумага для печати испачкана, или	Проверить или заменить Бумагу для печати.
пятнами.	плохого качества.	
	Печатающая головка загрязнена.	Очистить Печатающую головку с помощью спирта.

5.3 Подача бумаги

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
Сбой в подаче	Бумага застряла в принтере.	Извлечь прилипшую бумагу и установить бумагу для печати в соответствии с требованиями Инструкции.
бумаги или ненормальная	Шестерня привода повреждена.	Заменить ее.
подача бумаги.	Материнская плата повреждена.	Починить или заменить Материнскую плату.
	Мотор Печатающей головки неисправен.	Заменить Печатающую головку.
	В Шестерне привода какие-то посторонние предметы.	Почистить Шестерню.

5.4 Денежный ящик

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
п	Кабель Денежного ящика несовместим.	Заменить соответствующим кабелем.
открывается.	Кабель Привода Денежного ящика поврежден.	Заменить кабель.
	Повреждена цепь Привода Денежного ящика.	Починить или заменить Материнскую плату.
Денежный ящик не закрывается.	Повреждена цепь Привода Денежного ящика.	Починить или заменить Материнскую плату.

5.5 Световая Индикация / Звуковой сигнал

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
Кнопки или Индикаторы не работают.	Кабели различных индикаторных ламп подключены ненадежно.	Переподключить кабель.
	Поврежден кабель или разъем.	Заменить кабель или разъем.
	Кнопки или Индикаторы повреждены.	Заменить Кнопки или Индикаторы.
	Цепь повреждена.	Починить или заменить Материнскую плату.
Звуковой сигнал не работает.	Звуковой сигнал поврежден.	Заменить Звуковой сигнал.
	Схема управления Звуковым сигналом неисправна.	Починить или заменить Материнскую плату.
	Конкретная настройка неверна.	Завершить Конкретную настройку в соответствии с Инструкцией.

5.6 Установка связи

Ошибка	Возможные причины	Возможные решения
Несмотря на нормальное состояние,	Коммуникационный кабель неправильно подключен к принтеру.	Переподключить Коммуникационный кабель.
принтер не работает.	Применяемый Коммуникационный кабель несовместим.	Использовать Коммуникационный кабель, совместимый с принтером.
	Коммуникационный кабель или разъем поврежден.	Заменить Коммуникационный кабель или разъем.
	Повреждена Коммуникационная плата.	Заменить Коммуникационную плату.
	Неисправна схема интерфейса Материнской платы.	Починить или заменить Материнскую плату.

6. Сборка и разборка основных компонентов

Указания по эксплуатации:

1) Во время обычной работы не разбирайте какие-либо части принтера и не ослабляйте ни один винт, установленный на принтере;

2) При разборке, пожалуйста, внимательно проверьте, не поврежден ли подключенный кабель;

3) Пожалуйста, примите надлежащие антистатические меры при работе с внутренними электронными компонентами принтера;

4) Не допускайте попадания винтов и других компонентов внутрь принтера;

5) В процессе сборки и разборки, пожалуйста, избегайте каких-либо повреждений элементов принтера. Инструменты для технического обслуживания: Крестовая отвертка и кусачки.

Вспомогательные материалы: Консистентная смазка, спирт и ватный тампон или чистящий карандаш.

6.1 Разборка принтера

6.1.1 Снятие Нижней части корпуса принтера

Иллюстрация	Инструкция
	Внешний вид принтера.
	Сначала снимите Вкладыши из отверстий для винтов, затем выверните винты TB3*10 с помощью крестообразной отвертки, а затем вытяните вверх Нижнюю часть корпуса.



6.1.2 Снятие Материнской платы и Интерфейсной железной пластины

Иллюстрация	Инструкция
	С помощью крестообразной отвертки выверните два винта РАЗ*8 из Материнской платы, а затем снимите Материнскую плату.
2	С помощью крестообразной отвертки выверните два винта РАЗ* 8 из интерфейсной пластины и снимите интерфейсную пластину.

Иллюстрация	Инструкция
	С помощью крестообразной отвертки выверните 2 винта ТВЗ*10 из держателя Индикации и снимите Держатель платы.
2	Выверните оба винта РАЗ*8, которыми крепится плата Индикации, и снимите пластину Индикации.

6.1.3 Снятие Держателя платы Индикации

6.1.4 Снятие Передней части корпуса принтера и Откидной крышки

Иллюстрация	Инструкция
1 B A A	 А. Сначала снимите переднюю крышку. Выньте один из штифтов Откидной крышки из крепежного отверстия и снимите Откидную крышку целиком.



6.1.5 Снятие Печатающей головки

Иллюстрация	Инструкция
1	Снимите кнопку Открытия крышки.
2	Выверните 3 винта ТВ3*10, которыми крепится Печатающая головка, а затем снимите ее.

6.2 Сборка Принтера

Сборку можно выполнить в обратном порядке.

7. Чистка принтера

Пыль, посторонние предметы, липкие вещества или другие пятна, прилипшие к печатающей головке или внутрь принтера, могут снизить качество печати. Пожалуйста, следуйте инструкции ниже по очистке Печатающей головки

7.1 Чистка Печатающей головки

- 1) Пожалуйста, откройте крышку принтера, а затем используйте Чистящий карандаш или ватный тампон, смоченный разбавленным спиртом (спиртовой или изопропиловый спирт), чтобы очистить узел и с обеих сторон.
- 2) После очистки Печатающей головки, пожалуйста, не используйте принтер 1-2 минуты, пока спирт полностью не улетучится.
- 7.2 Чистка Сенсора, Резинового Ролика и Направляющих для бумаги
- 1) Откройте Откидывающуюся крышку и достаньте бумажный рулон.
- 2) Используйте сухую хлопчатобумажную ткань или ватный тампон, чтобы вытереть пыль или посторонние частицы.
- 3) Используйте хлопчатобумажную ткань или ватный тампон, смоченный медицинским спиртом, чтобы стереть липкие посторонние вещества или другие пятна.
- 4) После очистки Печатающей головки, не используйте принтер 1-2 минуты, пока спирт полностью не улетучится и не высохнет.

※ Когда качество печати или производительность обнаружения бумаги ухудшаются, пожалуйста, очистите его принадлежности.

Примечания

- 1) Перед чисткой убедитесь, что питание принтера отключено.
- 2) Поскольку Печатающая головка может сильно нагреться во время печати, отключите питание принтера перед очисткой Печатающей головки и подождите 2-3 минуты.
- 3) При чистке Печатающей головки не прикасайтесь к нагретым частям Печатающей головки, поскольку статическое электричество может повредить Печатающую головку.
- 4) Не царапайте и не повреждайте Печатающую головку.
- 5) Не используйте пинцет или другие металлические инструменты, которые могут поцарапать Печатающую головку, Резиновый валик и поверхность Датчика.
- 6) Не используйте бензин, ацетон, другие органические растворители и т. д.

Приложение: Сборочная схема принтера

1. Список принадлежностей принтера

No.	Наименование
1	Откидная крышка
2	Передняя часть корпуса
3	Левая поворотная пружина
4	Правая поворотная пружина
5	Резиновый валик в сборе
6	Кнопка Открытия
7	Печатающая головка
8	Основной корпус
9	Индикационная панель управления
10	Рамка Панели управления
11	Интерфейсная пластина
12	Материнская плата
13	Нижняя часть корпуса
14	Кнопка Вкл./Выкл.

1. Общая развернутая схема принтера

