# Инструкция по установке принтера этикеток TT-200

# Название деталей принтера



#### Примечание:

Изображение интерфейса здесь приведено только для справки. Пожалуйста, ознакомьтесь со спецификацией продукта для получения информации о наличии интерфейсов.



Установка ленты



(1) Откройте верхнюю крышку принтера, поддев выступы для открытия верхней крышки, расположенные с каждой стороны принтера.	(2) Вставьте рулон бумаги на ось для этикеток и закрепите его.	(3) Поместите рулон бумаги на держатель для рулона бумаги. (Если ширина вашей бумаги составляет 4", ее можно снять с фиксированного листа, направив прокрутку бумаги).
(4) Нажмите кнопку разблокировки печатающей головки, чтобы открыть механизм печатающей головки.	(5) Протяните бумагу для печати лицевой стороной вверх через ТПГ, Датчик термоленты и поместите передний край этикетки на Промотка этикетки. Переместите Направляющие термоленты в соответствии с шириной этикетки.	(6) Закройте механизм печатающей головки и убедитесь, что защелки надежно зафиксированы.
(7) Используйте "Diagnostic Tool", чтобь "Diagnostic Tool" → Выберите вкладку " обращайтесь к Инструкции по установк	ы установить Датчик Тип Этикетки и откалиб Printer configuration" →Нажмите кнопку " Са е для получения дополнительной информан	ровать выбранный датчик. (Запустите alibrate Sensor ") пожалуйста, ции.

Примечание: При смене термоленты калибруйте Датчик Зазора / Черной Метки.

## Установка этикетки на риббон и термоленту



### Функции кнопки

#### (1) Подача этикеток

Когда принтер будет готов, нажмите кнопку для продвижения на 1 этикетку.

#### (2) Приостановить выполнение задания печати

Когда принтер печатает, нажмите кнопку, чтобы приостановить задание на печать, когда принтер находится в режиме паузы, Датчик будет мигать зеленым. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить задание на печать.

#### Утилита диагностики принтера

"Diagnostic Tool" — это набор утилит, которые позволяют пользователям исследовать настройки и состояние принтера; изменить настройки принтера; загружать графику, шрифты и встроенное ПО, создавать растровый шрифт принтера и отправлять на принтер дополнительные команды. С помощью этих удобных инструментов можно изучить состояние и настройки принтера, а также устранить неполадки принтера.

#### Запустите утилиту диагностики

(1) Дважды кликните значок Бiagnostic Tool.exe чтобы запустить ПО.

(2) В утилиту диагностики включены 4 функции (конфигурация принтера, диспетчер файлов, диспетчер растровых шрифтов, инструмент управления). Интерфейс-

	Language	ur Unit	Interlace
Вкладка Характеристики	English 💌	€inch ⊂mm	USB 💌
L	Printer Configuration File Mana	ger Command Tool	
	Printer Function	Printer Configuration	
	Calibrate Sensor	Version:	
	Ethernet Setup	Serial No:	Check Sum
	RTC Setup	Common Z D	RS-232
	Factory Default	Speed Density	-
	Reset Printer	Paper Width	inch
Функции принтера	Print Test Page	Paper Height Media Sensor	inch
	Configuration Page		
	Dump Test	Gap Offset	inch
	Ignore AUTO.BAS	Post-Print Action	
	Password Selup	Cut Piece	
	Exit Line Mode	Birection	
		Offset	
		Shift×	
		Shift Y	
		Clear	Load S

### (3) Подробные функции перечислены ниже в Группе Функций Принтера.

	Функция	
Calibrate Sensor	Датчик Калибровки	Откалибруйте дат
Ethernet Setup	Настройки Ethernet	Настройка IP адре
RTC Setup	Настройки RTC	Синхронизируйте
Factory Default	Заводские настройки	Инициализируйте і
Reset Printer	Сбросить принтер	Перезагрузите пр
Print Test Page	Печать тестовой страницы	Распечатайте тест
Configuration Page	Страница конфигурации	Конфигурация при
Dump Text	Текст дампа	Чтобы активирова
Ignore AUTO.BAS	Игнорировать AUTO.BAS	Игнорируйте загр
Password Setup	Настройка пароля	Установите парол
Exit Line Mode	Выход из линейного режима	Выйти из линейно
	Calibrate Sensor Ethernet Setup RTC Setup Factory Default Reset Printer Print Test Page Oump Test Ignore AUTO.BAS Password Setup Exit Line Mode	ФункцияCalibrate SensorДатчик КалибровкиEthemet SetupНастройки EthernetRTC SetupНастройки RTCFactory DefaultЗаводские настройкиReset PrinterСбросить принтерPrint Test PageПечать тестовой страницыConfiguration PageИгнорировать АUTO.BASIgnore AUTO.BASИгнорийка пароляExit Line ModeВыход из линейного режима

\* Для получения дополнительной информации и функций об этом принтере, пожалуйста, обращайтесь к Руководству пользователя на CD.

\* Технические характеристики, аксессуары, детали и программы могут быть изменены без предварительного уведомления.

