

**Инструкция по настройке сканера штрих-кода CipherLab 1000
для работы с ККМ АМС-100Ф**

<p>Войти в режим конфигурации</p>	<p align="center"> Enter Setup</p>
<p>Загрузить заводские установки</p>	<p align="center">Restore Default Settings </p>
<p>Выбрать интерфейс RS-232</p>	<p align="center">RS-232 Parameters Activate RS232 Interface </p>
<p>Управление потоком: По готовности данных</p>	<p align="center">Flow Control  Data Ready</p>
<p>Запретить передачу контрольного символа для штрих-кодов EAN-13</p>	<p align="center">EAN13 Parameters Checksum Transmission  Disable</p>
<p>Разрешить чтение инверсных штрих-кодов</p>	<p align="center">Negative Barcode Setting  Enable</p>
<p>Выйти из режима конфигурации с сохранением изменений</p>	<p align="center"> Update</p>