

Паспорт

Модели, маркировки и интерфейсы:

Наименование для документов/маркировка на коробках
Денежный ящик POScenter 13MK 350x405x90, механический, PUSH, черный
Денежный ящик POScenter 13MK 350x405x90, механический, PUSH, светлый
Денежный ящик POScenter 13K 350x405x90 распайка для "ШТРИХ-М"*, черный
Денежный ящик POScenter 13K 350x405x90 распайка для "ШТРИХ-М", светлый
Денежный ящик POScenter 16MK 410x420x100 механический, PUSH, черный
Денежный ящик POScenter 16MK 410x420x100 механический, PUSH, светлый
Денежный ящик POScenter 16K5 410x420x100 распайка для "ШТРИХ-М", черный
Денежный ящик POScenter 16K5 410x420x100 распайка для "ШТРИХ-М", светлый
Денежный ящик POScenter 460K 460x170x103, распайка Штрих, черный
Денежный ящик POScenter 460K 460x170x103, распайка Штрих, светлый
Денежный ящик POScenter 460K 460x170x103, распайка Штрих, серебро
Денежный ящик POScenter 460KL 460x170x103, распайка EPSON, кабель 3м, черный

* - здесь и далее интерфейс может быть Штрих или Epson/NCR/АТОЛ

** - здесь и далее интерфейс может быть Штрих или Epson/NCR/АТОЛ

Характеристики:

Выдвижной лоток/открывающаяся вверх крышка
Прочная металлическая конструкция
Современный индустриальный дизайн
2 цвета: черный или светлый
Двух или трехпозиционный замок
Слот для хранения чеков или хранения крупных купюр без открытия ящика
4/5/6 ячеек для купюр
8 секций для монет

Содержание поставки:

Денежный ящик в сборе, со встроенным коммуникационным кабелем
Руководство пользователя
2 ключа (два комплекта ключей для серии 460)

Распаковка и хранение:

Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться в условиях закрытого помещения при температуре не ниже +5°C. Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно производиться при температуре от 0 до +45°C и относительной влажности <95% (без конденсации). Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже +5°C, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при температуре не ниже +10°C для полного удаления конденсата.

Подключение:

Подключение электромеханических (только) денежных ящиков производится к фискальному регистратору или к POS системе в соответствующие разъемы. Электромеханические денежные ящики имеют три положения основного ключа: закрыто/открыто/авто. Механические - закрыто/открыто.

Ограничение гарантии:

Гарантия может быть прекращена автоматически в случае, если устройство обслуживается не специалистами. Пользователю необходимо проконсультироваться с дилером/дистрибутором по поводу возникшей проблемы. Дилером/дистрибутором не несет никакой ответственности за поломку или вред, вызванный неправильным использованием устройства.

Поставщик:

Предприятие поставщик Денежных ящиков POScenter серии 13(М)К, 16(МК)К5, 460К(Л): 115432, г. Москва, проспект Андропова, 18к7, эт.2, оф. 201-206, ООО «Центр-К». Телефон/факс: +7 (495) 518-94-41 (многоканальный).

Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.

Паспорт изделия

Гарантийный талон _____
Дата поступления _____
Неисправность _____
Вид ремонта _____
Подпись ответственного лица _____

Дата выпуска _____
Штамп ОТК _____
Подпись лица, ответственного за приемку _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____