

# **РУКОВОДСТВО**

**по подключению  
мобильного драйвера  
от SCANCODE  
в 1С:Предприятие - Мобильный клиент**

**версия 1.0.10**

**2024**

# Содержание

---

|   |    |
|---|----|
| Введение.....   | 3  |
| Этапы установки программного обеспечения .....  | 4  |
| Установка расширения конфигурации .....   | 5  |
| Выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент» ..... | 8  |
| Установка приложения GeneralService .....   | 10 |
| Установка лицензии.....   | 11 |
| Установка мобильного драйвера .....   | 12 |

# Введение

---

Мобильный драйвер - это специальная библиотека, предназначенная для установки и работы сканера штрихкода на терминалах сбора данных (далее ТСД) под управлением операционной системы Android в мобильных платформах и/или в мобильных клиентах 1С:Предприятие.

Работа драйвера гарантированно работает на следующих моделях ТСД: CipherLab, HoneyWell, NewLand, GlobalPOS, SpeedData.

В данном руководстве будет рассмотрен пример подключения мобильного драйвера для следующего ПО:

## Сервер:

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)

Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.5.16.88)

Библиотека подключаемого оборудования: 3.2.2.18

## Мобильный клиент:

Мобильное устройство (ТСД): GlobalPOS C5000

Операционная система: Android 9

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.57)

SCANCODE.GeneralService: 0.2.3

P.S. Если версия Библиотеки подключаемого оборудования старше 3.2.x.x, то установку следует производить согласно Руководству по подключению мобильного драйвера от SCANCODE в 1С:Предприятие - Мобильный клиент версии 1.0.9.

# Этапы установки программного обеспечения

---

В системе 1С:Предприятие:

1. установка расширения конфигурации (SCANCODE\_Driver\_Barcode\_1\_0\_10.cfe) – дополнительная надстройка типовой конфигурации;
2. выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент».

На мобильном устройстве:


1. установка приложения GeneralService (SCANCODE.GeneralService-0.2.3-release.apk) – сервис для работы со сканером штрихкод;
2. установка лицензии;
3. установка мобильного драйвера.

# Установка расширения конфигурации


Запустите конфигуратор «1С:Предприятие» с набором прав «Администрирование». Установите расширение из комплекта поставки:

...\1C\_MobileDriver\MobileClient\_1.0.10\SCANCODE\_Driver\_Barcode\_1\_0\_10.cfe


Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11








конфигуратор - управление торговлей, редакция 11



Конфигуратор - Управление торговлей, редакция 11










# Выполнение обработки «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент»

Если ранее уже создавались подключения сканера штрихкода на ТСД с помощью предыдущих версий (например, 1.0.9 и старше), то предварительно следует полностью удалить из справочника «Подключаемое оборудование» элементы с настройками таких подключений:



В «1С:Предприятие» и выполните действия в обработке:



 [КОПИЯ] Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент x

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

НСИ и администрирование

← → ☆ Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент


Адаптация

Очистить параметры

Версия БПО: 3.2.2.18

Адаптировать

Требуется адаптация!

 [КОПИЯ] Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент x

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

← → ☆ Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент

Адаптация

Очистить параметры

Версия БПО: 3.2.2.18

Адаптировать

Адаптация не требуется!

# Установка приложения GeneralService

---

Процесс установки сервиса GeneralService описан в руководстве

1C\_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService\_0.x.x\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.

# Установка лицензии

---


Процесс установки лицензии для работы мобильного драйвера описан в руководстве  
1C\_MobileDriver\SCANCODE.GeneralService\_0.x.x\Описание SCANCODE.GeneralService.pdf.

# Установка мобильного драйвера


**ВАЖНО!!!** Драйвер корректно может работать только на 32-разрядном клиенте 1С:Предприятие!!!


На мобильном устройстве запустите мобильного клиента 1С:Предприятие.

Перейдите в настройку подключаемого оборудования:






Подключите драйвер:





В 1С:Предприятие снова открыть обработку «Подготовка драйвер сканкод сканер штрихкода мобильный клиент». Выполните действия по очистке параметров подключенного оборудования:





Проверьте работу сканера штрихкода на ТСД, например, в журнале «Заказы клиентов» или в форме документа «Заказ клиента».

P.S. Иногда после перезапуска 1С на ТСД сканер штрихкода не подключается. Откройте настройку подключения (Главное меню – НСИ и администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование – Вашу настройку) и нажмите сохранить и закрыть:

